FRENCH

Livret de directives et dentretien Andis

IMPORTANT–CONSERVEZ CES DIRECTIVES À TITRE DE RÉFÉRENCE.

MISE EN GARDE

Il faut toujours suivre certaines mesures de sécurité au moment d'utiliser des appareils électriques, spécialement en présence denfants:

VEUILLEZ DONC LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CE SÈCHOIR. ÉLOIGNEZ-LE DE LEAU.

DANGER–La plupart des appareils électriques sont alimentés, même quand linterrupteur est à la position arrêt. Pour éviter les chocs électriques pouvant causer la mort :

1. Débranchez toujours lappareil immédiatement après lavoir utilisé.
2. N'utilisez pas lappareil dans le bain.
3. Ne placez pas ou ne rangez pas lappareil trop près dun lavabo ou dune baignoire.
4. Ne mettez pas ou ne faites pas tomber lappareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
5. Ne tentez pas de récupérer un appareil électrique tombé dans l'eau Débranchez-le immédiatement.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

1. Ne laissez jamais un appareil branché sans surveillance.
2. Une supervision étroite est requise lorsque des enfants ou des personnes avec certaines invalidités utilisent l'appareil ou se trouvent à proximité.
3. N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui recommandé dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Andis.
4. N'utilisez jamais cet appareil s'il fonctionne mal, ou si la prise ou le cor don sont endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il a été endommagé ou échappé sur le sol ou dans l'eau. Retournez-le à un centre de service Andis.
5. Éloignez le cordon de toute surface chaude. Nenroulez pas le cordon autour de lappareil.
6. Nobstruez pas les fenêtres daération et ne mettez pas l'appareil sur une surface molle, comme un lit ou un divan, où les fenêtres daération pour raient être obstruées. Enlevez les peluches, les cheveux ou toute autre substance qui se déposent dans les fenêtres daération.
7. Nutilisez jamais lappareil en dormant.
8. Assurez-vous de ne jamais échapper ou insérer d'objet dans les ouvertures.
9. N'utilisez pas l'appareil en plein air et ne le mettez pas en marche dans une pièce oùlon utilise des produits en aérosol (laques) ou administre de loxygène.
10. Nutilisez pas de rallonge.
11. Ne dirigez pas lair chaud vers les yeux ou vers dautres régions sensibles à la chaleur.
12. Les accessoires peuvent devenir chauds pendant lusage. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
13. Ne déposez pas lappareil pendant quil fonctionne.
14. Éloignez vos cheveux des grilles daspiration au moment dutiliser l'appareil.
15. Ne faites pas fonctionner lappareil à laide dun convertisseur de tension.
16. Avant de mettre le séchoir en marche, assurez-vous que le sélecteur bitension est à la bonne position. Veuillez lire les renseignements sur le mode bitension inclus dans le manuel, à la section des directives d'utilisation, avant de brancher lappareil.
17. Cet appareil a été réglé à lusine de façon à fonctionner à une tension de 125V. Consultez les directives dutilisation du manuel pour convertir le séchoir à une tension de 250 V.

Cet appareil est conçu à des fins personnelles seulement.

GARDEZ PRÉCIEUSEMENT CES DIRECTIVES

DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche peut être branchée dans une prise polarisée uniquement dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche daucune façon. Si lappareil cesse de fonctionner, il est possible que les protecteurs thermiques intégrés dans ce séchoir se soient mis en marche. Si lappareil ne fonctionne toujours pas après avoir refroidi, retournez-le à un centre de service.

Choix de la tension

Assurez-vous tout dabord que lappareil est à la position arrêt avant de changer la tension. Pour régler lappareil à la tension désirée, tournez le sélecteur jusquà ce que la fente et le point au-dessus de linscription de la tension soient alignés. Si vous utilisez lappareil aux États-Unis ou au Canada, placez le sélecteur à la position 125 V. Si vous lutilisez ailleurs, placez le sélecteur à la position 250 V. Avant dutiliser lappareil, demandez quelle tension est utilisée dans le pays où vous vous trouvez. À 250 V, lappareil fonctionne uniquement si le sélecteur est à la position «LO». Ce réglage procure une chaleur et une vitesse élevées. À 250 V, ne tentez pas de faire fonctionner lappareil si le sélecteur est à la position «HI». Si vous branchez lappareil dans une prise de 250 V, utilisez un adaptateur de prise de courant configuré adéquatement.



Fonctionnement du sèche-cheveux Andis à protection contre les décharges électriques

Ce sèche-cheveux Andis est équipé d'un COUPE-CIRCUIT ANTI-DÉCHARGES ÉLECTRIQUES (ALCI). Ce mécanisme arrête l'appareil (le rend inutilisable) dans des conditions anormales, comme en cas de chute ou d'immersion dans l'eau. Si l'appareil devient inutilisable, envoyez-le à l'un des centres de réparation agréé Andis pour examen et réparation. La protection contre les décharges électriques (ALCI) est équipée d'une touche d'essai et d'une touche de réarmement, dont les instructions d'utilisation figurent ci-après.

ESSAI AVANT CHAQUE UTILISATION

1. Branchez le sèche-cheveux à une prise de 110-120 V (courant électrique domestique de tension ordinaire). Ne le branchez à aucune prise de courant d'une autre tension.
2. Avant d'essayer de mettre le sèche-cheveux sous tension, procédez à l'essai suivant : Appuyez sur la touche d'essai, la touche de réarmement doit saillir. Cela confirme que la fiche de sécurité fonctionne correctement.
3. Puis appuyez sur la touche de réarmement ; votre sèche-cheveux à protection contre les décharges électriques intégrée à la poignée sera utilisable et vous pourrez actionner le commutateur d'alimentation pour une utilisation normale du sèche-cheveux.
4. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, envoyez-le à l'un des centres de réparation agréé Andis pour examen et réparation, ou mettez-le au rebut.

Retrait de la grille daspiration

Ce séchoir Andis est doté dune grille daspiration amovible quon peut enlever pour dégager facilement lexcès de cheveux et de peluches pouvant boucher l'appareil. Pour enlever la grille, il suffit dappuyer sur les attaches à ailettes situées sur les côtés de la grille. La grille et le filtre en mousse sont deux pièces distinctes. Assurez-vous de ne pas perdre le filtre au moment du nettoyage. Une fois que vous avez retiré la grille, nettoyez-la délicatement à laide dune petite brosse et dune solution de nettoyage douce. Rincez et asséchez les deux pièces. Assurez-vous quelles sont complètement sèches avant de les remettre en place. Une fois quelles sont complètement sèches, replacez le filtre en mousse puis enclenchez la grille.

ENTRETIEN DU SÉCHOIR

Cet appareil ne nécessite pas dentretien, de lubrification ou de nettoyage particuliers. Seul un centre de service agréé Andis peut en faire la réparation. Déroulez le cordon avant dutiliser lappareil. Après lutilisation, enroulez de nouveau le cordon et rangez lappareil dans un endroit sécuritaire. Évitez denrouler le cordon autour du séchoir ou de lutiliser pour suspendre l'appareil.

Nettoyage

- Débranchez le séchoir avant de le nettoyer.
- Nettoyez la surface extérieure du séchoir à laide dune éponge ou dun chiffon humide et de savon doux. Nutilisez pas des nettoyants, des déter gents ou des solvants abrasifs.
- Séchez bien le séchoir avant de lutiliser.
- Nettoyez la grille à laide dun aspirateur.

Comment utiliser le séchoir

Épongez les cheveux pour enlever lexcès deau et accélérer le séchage; démêlez les cheveux. Séparez les cheveux en sections; séchez les cheveux une section à la fois. Choisissez la chaleur et la vitesse qui vous conviennent et qui donnent les meilleurs résultats. La chaleur sculpte les cheveux pour leur donner du corps et du volume*. La façon dont vous soulevez et séchez les cheveux humides et dont vous retournez les pointes déterminera la coiffure finale.

MANUFACTURER'S 12 MONTH LIMITED WARRANTY

This Andis product is warranted against defective material or workmanship for one year from the date of purchase. All implied warranties arising and by virtue of State law shall also be limited to one year. Any Andis product determined to be defective in material or workmanship during the warranty period will be replaced without cost to the consumer for parts and labor. The defective product must be returned via parcel post insured or U.P.S., with proof of purchase to any Andis Authorized Service Station or to: Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, Wisconsin 53177. In Canada please call: 1-800-335-4093. Enclose or attach a letter describing the nature of the problem. Andis will not be liable under this warranty for any defect, failure or malfunction of any of its products caused by normal wear, abuse, misuse, unauthorized adjustments or dissembling. Andis will not be liable for any consequential damages resulting from any defect in material or workmanship of any of its products. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. The Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from State to State.

Date Purchased _____ Model_____

To find an Andis Authorized Service Station near you log on to www.andis.com or contact our customer service department: 1-800-558-9441 (U.S.) or 1-800-335-4093 (Canada)

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE DE 12 MESES

Este producto Andis está garantizado contra material o mano de obra defectuosos durante un año a partir de la fecha de compra. Todas las garantías implícitas provenientes y en virtud de las leyes estatales también deberán ser limitadas a un año. Cualquier producto Andis que se determine esté defectuoso en materiales o mano de obra durante el período de garantía será reemplazado sin costo al consumidor por piezas y mano de obra. El producto defectuoso debe ser devuelto junto con el comprobante de compra a cualquier de las estaciones de servicio autorizado de Andis o a: Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 EEUU, o en Canadá a: 1-800-335-4093. Incluya o anexe una carta describiendo la naturaleza del problema. Andis no se hace responsable dentro de esta garantía por ningún defecto, falla o mal funcionamiento de sus productos ocasionados por el desgaste normal, abuso, mal uso, ajustes o desensamble no autorizados. Andis no es responsable por daños posteriores ocasionados por cualquier defecto en el material o la mano de obra de cualquiera de su productos. Algunos estados no permiten limitaciones en el tiempo de cobertura de una garantía implícita o exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales; por lo tanto, es posible que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas no se apliquen a su caso. La garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado.

Fecha de compra _____ Modelo_____

Para encontrar una de las estaciones de servicio autorizado de Andis cerca de su localidad, inicie una sesión en www.andis.com o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente: 1-800-558-9441 (EE.UU.) o 1-800-335-4093 (Canadá)

GARANTIE LIMITÉE DE 12 MOIS

Andis garantit cet appareil au premier acquéreur contre tout défault de fabrication ou de matériau pour une durée de 12 mois à partir de la date d'achat. Toute autre garantie implicite en vertu d'une loi d'État se limite aussi à une durée de 12 mois. Si, à cause d'un défaut de fabrication ou de matériau, cet appareil Andis vient à tomber en panne sous usage normal pendant la période de garantie, Andis s'engage à le remplacer sans frais de pièces ou de main-d'œuvre pour son propriétaire. L'appareil défectueux doit être retourné par colis postal assuré, accompagné de la preuve d'achat, à n'importe quel centre de réparation agréé par Andis ou à Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA. Au Canada, veuillez composez le : 1-800-335-4093. Vous devez y joindre une lettre expliquant le defaut de l'appareil en question. Andis n'est pas responsable sous la présente garantie de tout défaut, toute panne ou toute défectuosité de n'importe lequel de ses produits causé par un usage normal, un usage abusif, réglage non autorisé ou un démontage. Andis n'est pas non plus responsable de dommages indirects causés par tout défaut de fabrication ou de matériau de l'un de ses produits. Certaines provinces interdisent les restrictions de durée d'une garantie implicite ou les exclusions ou restrictions des dommages accidentels ou indirects; il est donc possible que ces exclusions ou restrictions ne vous soient pas applicables. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, lesquels pourront varier selon le territoire.

Date d'achat_____Modèle_____

Pour le centre de réparation agréé par Andis, consultez le site www.andis.com ou contactez notre service clientèle au : 1-800-558-9441 (É.-U.) ou 1-800-335-4093 (Canada)

Andis Company
1800 Renaissance Blvd.
Sturtevant, WI 53177
1-800-558-9441
Canada: 1-800-335-4093
info@andisco.com
www.andis.com

KEEP THIS FOR YOUR RECORDS

Form #80293 Rev. A

© 2009 Andis Company, USA

Printed in China

andis

MODEL MI-5

Item pictured may differ from actual product
El artículo ilustrado puede diferir del producto real
Il est possible que l'article sur la photo soit différent du produit réel

Congratulations – you just went First Class when you bought this Andis product. Careful workmanship and quality design have been the hallmarks of Andis products since 1922.

¡Felicidades! Al adquirir este producto Andis, usted ha hecho una compra de primera clase. Trabajo esmerado y diseños de calidad han distinguido a los productos Andis desde 1922.

Toutes nos félicitations pour l'achat de cet appareil, un produit Andis de première classe. La qualité de fabrication et de conception est l'apanage des produits Andis depuis la fondation de la société en 1922.

Use and Care Booklet by Andis

IMPORTANT—KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
KEEP AWAY FROM WATER

DANGER—As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always “unplug it” immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. Do not reach into the water.

WARNING–To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Andis.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Andis Service Center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, etc.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any openings.
9. Do not use outdoors, or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance– keep your hair away from the air inlets.
15. Do not operate with a voltage converter.
16. Be sure dual-voltage selector is in correct voltage position before operating. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the instruction section of this manual.
17. This appliance was set at the factory to operate at 125 volts. Refer to Operating Instructions section of this manual for conversion to 250 volt operation.

This appliance is intended for household use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, the plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still doesn't fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. If this unit shuts itself off, first press the reset button on the ALCI plug. If it still does not run, the thermal protectors that are built into this dryer may have operated. If the unit still does not run after being allowed to cool, return the unit for servicing.

Heat Selections and Cool Shot

This dryer is equipped with a cool shot button. To achieve the cool shot of air, just press the button located on the front top portion of the handle. The cool shot is ideal for locking in curl for longer lasting style. Just concentrate cool air on desired curl until set.



Voltage Selection

First, be sure switch is in the “Off” position before attempting to change voltage selection. To set to the required voltage, turn selector until slot is in line with dot above required voltage marking. For use in the U.S.A., the voltage selector switch should be placed in the 125 volt position. For use in several countries overseas, the voltage selector may need to be placed in the 250 volt position. Confirm the voltage available at each overseas location before using the appliance. When operating at 250 volts, the unit will only work with the switch in position “LO” . This setting will provide high heat and high blower speed. Do not try to operate with the switch in position “HI” when operating at 250 volts. For connection to a 250 volt supply, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power supply receptacle.

How your Andis Dryer with Shock Protection Works

This Andis hair dryer has been manufactured with an APPLIANCE LEAKAGE CIRCUIT INTERRUPTER (ALCI) safety plug. This mechanism will shut the dryer off (making it inoperable) under abnormal conditions, such as falling or being immersed in water. If this appliance becomes inoperable, return it to an Andis Authorized Service Station for examination and repair. The ALCI Shock Protection Plug is equipped with a test and a reset button. Below are instructions on their use.

TEST BEFORE EACH USE

1. Plug the ALCI Shock Protection Plug into a 110-120 volt electrical outlet (ordinary household current). Do not attempt to use any other electrical outlet.
2. Before attempting to switch the dryer on, perform the following test: Press the test button, the reset button should pop up. This confirms that the safety plug is working properly.
3. Now press the reset button and your dryer with the Shock Protection Plug will be operable and the power switch of your dryer may be turned on for normal use.
4. If this appliance does not operate in the proper functioning condition, it should be either returned to an Andis Authorized Service Station for examination and repair, or discarded.

To Remove Air Intake Grill

This Andis dryer is equipped with a removable air intake grill. This grill may be removed for ease of cleaning excess hair and lint that can clog up a hair dryer. To remove the grill, simply depress the wing tabs on the side of the grill. Grill and foam filter are two separate pieces, be sure not to lose filter when cleaning. To clean grill that has been removed from the dryer, take a small brush and mild cleaning solution and lightly brush away excess lint and hair. Rinse and dry both pieces. Be sure that both pieces are completely dry before returning it to the dryer. Once they are completely dry, position the foam filter in place and snap grill back into place.

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance does not require special maintenance, cleaning or lubrication. Service only through authorized Andis repair stations. Untwist cord before use. After use, re-wrap cord and store unit in a safe place. Do not wrap cord tightly around appliance. Do not hang the unit by the power cord.

Cleaning

- The hair dryer must be unplugged before it is cleaned.
- Clean the external surfaces of the hair dryer with sponge or soft rag moistened with a mild soap and water solution. Do not use harsh cleaners, detergents, or solvents.
- Dry the hair dryer thoroughly before use.
- Clean screen with vacuum cleaner.

How to Blow Dry

Towel-pat wet hair to remove excess water and to shorten drying time; untangle hair. Part hair into sections; blow dry hair section by section. Choose setting that is most comfortable and that gives best results. Heat molds and puffs up hair to give it body and fullness. The way you lift and dry damp hair at scalp, and turn the ends, will determine the direction of the hair.

SPANISH

Folleto para el Uso y Mantenimiento de Andis

IMPORTANTE—GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU REFERENCIA FUTURA

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use un artefacto eléctrico, especialmente en presencia de los niños, siempre deberá observar ciertas precauciones básicas de seguridad, inclusive las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO MANTENGASE LEJOS DEL AGUA

PELIGRO–Como todos los artefactos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente eléctrica aún cuando el interruptor está apagado.

Para reducir el peligro de muerte por choques eléctricos:

1. Siempre “desconecte” inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se esté bañando.
3. No coloque ni guarde el artefacto eléctrico donde pueda caer o ser traída dentro de una bañera o lavamanos.
4. No la ponga o la deje caer dentro del agua u otro líquido.
5. Si un artefacto eléctrico cae en el agua, “desconéctelo” inmediatamente. No trate de operarlo dentro del agua.

ADVERTENCIA–Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocutación, incendio o lesiones a las personas:

1. Un artefacto eléctrico nunca se, debe dejar descuidado cuando esté conectado.
2. Es necesaria una supervisión muy de cerca cuando este artefacto sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Use este artefacto eléctrico solamente para lo que está destinado y como se describe en este manual. No use accesorios que no sean los recomendados por Andis.
4. Nunca haga funcionar este artefacto eléctrico si el cordón o el enchufe están dañados, si no funcionan de forma apropiada, si están dañados o si cayeron en el agua. Devuelva el artefacto eléctrico al Centro de Reparaciones Andis para examinarlo y repararlo.
5. Mantenga el cordón alejado de cualquier superficie caliente. No enrolle el cordón eléctrico alrededor del artefacto.
6. Nunca bloquee las ranuras de aire del artefacto eléctrico ni lo coloque en una superficie suave, como en una cama o sofá, donde las ranuras de aire puedan estar bloqueadas. Mantenga las ranuras de aire limpias, quitando cualquier hila, cabello, etc.
7. Nunca lo use mientras duerma.
8. Nunca la deje caer ni inserte objeto alguno dentro de las ranuras.
9. No lo use al aire libre, ni lo haga funcionar en un lugar en donde se haya usado un producto aerosol, ni en un lugar en donde se esté administrando oxígeno.
10. No use un cordón de extensión con este artefacto eléctrico.
11. No enfoque el aire caliente directamente hacia los ojos ni hacia otras partes del cuerpo que sean sensibles al calor.
12. Los accesorios podrían recalentarse mientras se usa el rtefacto. Déjelos enfriar antes de tocarlos.
13. No coloque el artefacto en ninguna superficie mientras esté uncionando.
14. Mientras usa el artefacto, mantenga su cabello lejos de las ranuras de entrada de aire.
15. No opere el artefacto con un convertidor de corriente.
16. Asegúrese de que el selector de tensión (voltaje) esté en la posición correcta antes de usar el aparato. Antes de conectarlo, lea la información acerca de la selección de tensión (voltaje) en la sección de instrucciones de este folleto.
17. Este aparato fue ajustado en la fábrica para funcionar a 125 voltios. Consulte la sección de instrucciones de operación en este folleto para usarlo a 250 voltios.

Este artefacto está diseñado para su uso en el hogar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACION

Este aparato eléctrico tiene una clavija de conexión polarizada (una de las patillas de conexión es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, la clavija se puede conectar en una sola posición en un tomacorriente polarizado. Si la clavija no entra completamente dentro del tomacorriente, invierta la posición de la clavija. Si aún así no entra, llame a un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado. No intente desactivar esta característica de seguridad

Selecciones de Calentamiento Aire frío

Esta secadora está equipada con un botón para aire frío. Para obtener aire frío, sólo es necesario oprimir el botón azul que está en la parte delantera superior del mango. El aire frío es ideal para fijar rizos y obtener un peinado que dure más tiempo. Sólo concentre el aire frío en los rizos, manteniendo oprimido el botón hasta que los rizos queden fijos.

Selección de la tensión (voltaje)

Primero, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado (“OFF”) antes de intentar cambiar la selección de la tensión. Para seleccionar la tensión requerida, mueva el selector hasta que la ranura quede alineada con el puntito que está arriba de la indicación de la tensión requerida. Para utilizar el aparato en los EE.UU., el interruptor de selección de tensión debe quedar en la posición de 125 voltios. Para utilizarlo en varios otros países extranjeros, es posible que haya que poner el selector de tensión en la posición de 250 voltios. Confirme la tensión disponible en cada sitio en el extranjero antes de usar el aparato. Para conectarse a un suministro de 250 voltios, utilice un aditamento para adaptar el enchufe, con la configuración apropiada para el receptor del suministro de corriente.

Cómo funciona la secadora Andis con protección contra descargas eléctricas

Esta secadora de cabello Andis está equipada con una clavija de conexión con INTERRUPTOR DE SEGURIDAD “ALCI” como protección contra descargas eléctricas. Este mecanismo apaga la secadora (haciéndola inoperable) bajo ciertas condiciones, tales como al caerse o sumergirse en el agua. Si el aparato deja de funcionar, devuélvalo a un centro autorizado de servicio de reparación Andis para que sea revisado y reparado. La clavija de conexión con interruptor de seguridad “ALCI” como protección contra descargas eléctricas tiene dos botones, uno para prueba (“test”) y otro para restaurar (“reset”). A continuación se encuentran las indicaciones para su uso.

HAGA ESTA PRUEBA ANTES DE USAR EL APARATO

1. Conecte la clavija de conexión en un tomacorriente de 110-120 voltios (corriente residencial ordinaria). No trate de conectarla en ningún otro tipo de tomacorriente.
2. Antes de intentar encender la secadora, haga la siguiente prueba: Oprima el botón de prueba (“test”) y el botón de restaurar (“reset”) debe saltar. Esto confirma que la clavija de conexión de seguridad está funcionando bien.
3. Ahora oprima el botón de restaurar (“reset”) y la secadora con la clavija de conexión con protección contra descargas eléctricas debe quedar en condiciones de funcionar. Ahora puede encender la secadora para usarla de forma normal.
4. Si este aparato no funciona de forma adecuada, devuélvalo a un centro autorizado de servicio de reparación Andis para que sea revisado y reparado, o desechado.

Para quitar la rejilla de entrada de aire

Esta secadora de cabello Andis está equipada con una rejilla desmontable de entrada de aire. Es posible quitar esta rejilla para limpiar el cabello y la pelusa que pueden llegar a tapar la secadora. Para quitar la rejilla, simplemente oprima las lengüetas que sobresalen a los lados de la parrilla. La rejilla y el filtro de espuma son dos piezas independientes. Asegúrese de no perder el filtro al limpiarlo. Para limpiar la rejilla una vez desmontada de la secadora, quite con cuidado el cabello y la pelusa con un cepillo pequeño y una solución ligera de detergente. Enjuague y seque ambas piezas. Asegúrese de que ambas piezas estén completamente secas. Una vez que lo estén, coloque el filtro de espuma en su lugar y luego presione la rejilla hasta que quede fija en su sitio.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USARIO

Este artefacto no requiere ningún tipo de mantenimiento, limpieza ni lubricación especial. Repárelo sólo en los Centros Autorizados de Reparación Andis. Desenrolle el cordón antes de usarlo. Después de usarlo, enrolle el cordón y guárdelo en un lugar seguro. No enrolle el cordón muy fuertemente alrededor del artefacto. No cuelgue el artefacto del cordón eléctrico.

Limpieza

- La secadora de pelo deberá estar desconectada antes de limpiarla.
- Limpie la superficie externa de la secadora con una esponja o paño suave humedecido con una solución de agua y jabón (suave). No use detergentes ni solventes fuertes.
- Seque la secadora completamente antes de volver a usarla.
- Limpie la rejilla con una aspiradora.

Cómo secarse el Cabello

Seque el pelo con una toalla para quitar el exceso de agua y para reducir el tiempo de secado. Desenrede el pelo. Divida el pelo en secciones; seque el cabello sección por sección. Elija la modalidad que sea más cómoda y la que le proporcione los mejores resultados. El calor da forma y cuerpo al cabello haciéndolo aparecer más manejable y grueso. La forma en que levanta y seca el cabello cerca del cuero cabelludo y la forma en que dirige las puntas determina la dirección del cabello.